REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
103A	MANDO POSICIONAMIENTO FAROS
107E	SEÑAL CORTE SONIDO RADIO PARA TELÉFONO
107F	SEÑAL MICRÓFONO MULTIMEDIA
107G	+MICRO MANOS LIBRES TELÉFONO
107J	BLINDAJE MICRO TELÉFONO
107L	SEÑAL+ AUDIO TELÉFONO
107M	SEÑAL- AUDIO TELÉFONO
107W	SEÑAL CANH MULTIMEDIA TOMA DE DIAGNÓSTICO
107X	SEÑAL CANL MULTIMEDIA TOMA DE DIAGNÓSTICO
115A	SEÑAL- CAPTADOR TEMPERATURA ACEITE
11S	MANDO+LUZ DE DÍA PROTEGIDO DERECHO
11T	MANDO+ LUZ DE DÍA PROTEGIDO IZQUIERDO
13C	MANDO - PLAFONIER
13CA	MANDO TESTIGO GUARDAOBJETOS DEL PASAJERO
13E	MANDO- ILUMINACIÓN PLAFONIER > TEMPORIZADOR
141B	SEÑAL LÍNEA 1 MATRIZ MANDO BAJO VOLANTE
141C	SEÑAL LÍNEA 2 MATRIZ MANDO BAJO VOLANTE
141D	SEÑAL LÍNEA 3 MATRIZ MANDO BAJO VOLANTE
141G	SEÑAL LÍNEA 4 MATRIZ MANDO BAJO VOLANTE
141H	SEÑAL LÍNEA 5 MATRIZ MANDO BAJO VOLANTE
141K	SEÑAL COLUMNA 1 MATRIZ MANDO BAJO VOLANTE
141L	SEÑAL COLUMNA 2 MATRIZ MANDO BAJO VOLANTE
141M	SEÑAL COLUMNA 3 MATRIZ MANDO BAJO VOLANTE
141N	SEÑAL COLUMNA 4 MATRIZ MANDO BAJO VOLANTE
141P	SEÑAL COLUMNA 5 MATRIZ MANDO BAJO VOLANTE
14K	MANDO+ VELOCIDAD LENTA LIMPIAPARABRISAS TEMPORIZADOR
14L	MANDO+ VELOCIDAD RÁPIDA LIMPIAPARABRISAS TEMPORIZADOR
14M	MANDO PARADA FIJA LIMPIAPARABRISAS > CALCULADOR ELECTRÓNICO
14S	SEÑAL LÍNEA SERIE CAPTADOR LLUVIA
150D	MANDO APRIETE ESTÁTICO
150G	MANDO AFLOJADO ESTÁTICO
150H	MANDO TESTIGO APRIETE
150K	SEÑAL CAPTADOR EMBRAGUE
150L	-CAPTADOR EMBRAGUE
150N	SEÑAL ACCIONADOR FRENO DINÁMICO
150P	-ACCIONADOR FRENO DINÁMICO
150Q	+ CAPTADOR EMBRAGUE
151C	SEÑAL CAPTADOR TRASERO IZQUIERDO EXTERIOR
151E	MANDO TESTIGO AYUDA AL APARCAMIENTO
151H	SEÑAL CAPTADOR TRASERO DERECHO EXTERIOR
151M	SEÑAL CAPTADOR TRASERO IZQUIERDO INTERIOR
151Q	SEÑAL CAPTADOR TRASERO DERECHO INTERIOR
151R	+CHIVATO
151S	MANDO CHIVATO
151U	+CAPTADOR EXTERIOR
151V	-CAPTADOR EXTERIOR
151W	DESACTIVACIÓN AYUDA AL APARCAMIENTO
15B	MANDO+ LUNETA TÉRMICA
15LP	MANDO+ PROTEGIDO DESHIELO LUNETA TRASERA
15M	MANDO RELÉ LUNETA TÉRMICA
15RP	MANDO+ PROTEGIDO DESHIELO RETROVISOR
16A	MANDO+ BOMBA LAVAPARABRISAS
174A	SEÑAL COMUNICACIÓN ENTRE UCH Y CALCULADOR ANTIARRANQUE

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
176C	TELEVISIÓN + SALIDA DE IMAGEN + SEÑAL
176D	MASA DE IMAGEN DE TELEVISIÓN
179A	SEÑAL DE TRANSMISIÓN DE TOMA DE AURICULARES DE TELÉFONO MÓVIL
179B	SEÑAL DE RECEPCIÓN DE TOMA DE AURICULARES DE TELÉFONO MÓVIL
179C	MASA DE TOMA DE AURICULARES DEL TELÉFONO MÓVIL
179D	MANDO DE MODO SECRETO DE TOMA DE AURICULARES DEL TELÉFONO MÓVIL
17A	MANDO- ILUMINACIÓN GUANTERA
19F	+ REOSTATO
1A	MANDO+ SOLENOIDE ARRANQUE > RELÉ
20AR	MANDO MOTOR SUPERCONDENACIÓN
20AW	MANDO CONDENACIÓN DESCONDENACIÓN PUERTAS IMPULSIONAL
20BC	MANDO MOTORES APERTURA PUERTA CONDUCTOR / TAPA DE CARBURANTE
20BD	MANDO MOTORES APERTURA PUERTA PASAJERO DELANTERO/ TRASERO
20D	MANDO+ CIERRE CONDENACIÓN ELÉCTRICA DE PUERTAS
20DC	SEÑAL DE CONDENACIÓN DE LA PUERTA DEL CONDUCTOR
20DE	SEÑAL DE CONDENACIÓN DE LA PUERTA DEL PASAJERO
20G	MANDO APERTURA MOTOR PORTÓN
20M	DIODO LUMINISCENTE CONDENACIÓN PUERTAS
20S	ALIMENTACIÓN AUTORIZADA APERTURA MOTOR PORTÓN
21AA	MANDO SUBIDA/DESCENSO ELEVALUNAS ELÉCTRICO CONDUCTOR
21C	MANDO- SUBIDA NORMAL ELEVALUNAS IMPULSIONAL
21E	MANDO- BAJADA NORMAL ELEVALUNAS IMPULSIONAL
21ZA	SEÑAL 1 DE PROTECCIÓN TÉRMICA DEL ELEVALUNAS
21ZB	SEÑAL DE PROTECCIÓN TÉRMICA DEL ELEVALUNAS
22A	MANDO SUBIDA ELEVALUNAS PASAJERO
22AA	MANDO SUBIDA/DESCENSO ELEVALUNAS ELÉCTRICO PASAJERO
22B	MANDO DESCENSO ELEVALUNAS PASAJERO
22U	MANDO SUBIDA ELEVALUNAS PASAJERO
22V	MANDO DESCENSO ELEVALUNAS PASAJERO
23A	MANDO SUBIDA ELEVALUNAS > CIERRE CUSTODIA TRASERA DERECHA
23AA	MANDO SUBIDA/DESCENSO ELEVALUNAS ELÉCTRICO TRASERO DERECHO
23B	MANDO DESCENSO ELEVALUNAS > APERTURA CUSTODIA TRASERA DERECHA
23BA	MANDO SUBIDA/DESCENSO ELEVALUNAS ELÉCTRICO TRASERO IZQUIERDO
23C	MANDO SUBIDA ELEVALUNAS > CIERRE CUSTODIA TRASERA IZQUIERDA
23D	MANDO DESCENSO ELEVALUNAS > APERTURA CUSTODIA TRASERA IZQUIERDA
23G	MANDO NAVETA 1 ELEVALUNAS TRASERO DERECHO
23H	MANDO NAVETA 2 ELEVALUNAS TRASERO DERECHO
23J	MANDO NAVETA 1 ELEVALUNAS TRASERO IZQUIERDO
23K	MANDO NAVETA 2 ELEVALUNAS TRASERO IZQUIERDO
23X	SEÑAL SERIE MOTOR DEL ELEVALUNAS ANTIAPLASTAMIENTO PARTE TRASERA IZQUIERDA
24A	MANDO+ BOMBA ELEVALUNAS TRASERO
26AA	SEÑAL A ANTENA EXTERIOR VEHÍCULO SIN LLAVE PUERTA DELANTERA CONDUCTOR
26AB	SEÑAL B ANTENA EXTERIOR VEHÍCULO SIN LLAVE PUERTA DELANTERA CONDUCTOR
26AC	SEÑAL A ANTENA EXTERIOR VEHÍCULO SIN LLAVE PUERTA DELANTERA PASAJERO
26AD	SEÑAL 2 ANTENA VEHÍCULO SIN LLAVE EXTERIOR PUERTA DELANTERA DERECHA
26AG	SEÑAL A ANTENA VEHÍCULO SIN LLAVE EXTERIOR PUERTA TRASERA CONDUCTOR
26AH	SEÑAL B ANTENA VEHÍCULO SIN LLAVE EXTERIOR PUERTA TRASERA CONDUCTOR
26AK	SEÑAL A ANTENA VEHÍCULO SIN LLAVE EXTERIOR PUERTA TRASERA PASAJERO
26AL	SEÑAL B ANTENA VEHÍCULO SIN LLAVE PUERTA TRASERA PASAJERO
26AM	SEÑAL A ANTENA VEHÍCULO SIN LLAVE EXTERIOR PUERTA DE MALETERO
26AN	SEÑAL 2 ANTENA VEHÍCULO SIN LLAVE EXTERIOR PUERTA DE MALETERO
26AR	SEÑAL CONDENACIÓN / SWITCH PUERTA MALETERO VEHÍCULO SIN LLAVE NIVEL 2
26AT	SEÑAL 1 ANTENA VEHÍCULO SIN LLAVE INTERIOR 1

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
26AU	SEÑAL 2 ANTENA INTERIOR DELANTERA VEHÍCULO SIN LLAVE
26AV	SEÑAL 1 ANTENA INTERIOR 2 VEHÍCULO SIN LLAVE
26AW	SEÑAL 2 ANTENA INTERIOR 2 VEHÍCULO SIN LLAVE
26AX	SEÑAL 1 ANTENA INTERIOR 3 VEHÍCULO SIN LLAVE
26AY	SEÑAL 2 ANTENA INTERIOR CENTRAL VEHÍCULO SIN LLAVE
26B	SEÑAL+ PRESENCIA TARJETA
26BD	SEÑAL SINCRONIZACIÓN UNIDAD CENTRAL HABITÁCULO / LECTOR TARJETA IDENTIFICATIVA
26BG	SEÑAL DATA UNIDAD CENTRAL DEL HABITÁCULO / LECTOR TARJETA IDENTIFICATIVA
26BH	+ LECTOR TARJETA IDENTIFICATIVA
26BK	- LECTOR TARJETA IDENTIFICATIVA
26BM	TESTIGO DE PRESIÓN DE ACEITE/MANDO DE TESTIGO DE CARGA DEL ALTERNADOR
26CE	SEÑAL DE CONDENACIÓN/CONTACTOR DE LA PUERTA DEL CONDUCTOR
26CG	SEÑAL DE CONDENACIÓN/CONTACTOR DE LA PUERTA DEL PASAJERO
26CJ	SEÑAL DE CONDENACIÓN/CONTACTOR DE LA PUERTA TRASERA DEL CONDUCTOR
26CK	SEÑAL DE CONDENACIÓN/CONTACTOR DE LA PUERTA TRASERA DEL PASAJERO
26H	SEÑAL RADIO FRECUENCIA
26HB	ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE RADIOFRECUENCIA
26I	+ BLOQUEO COLUMNA DE DIRECCIÓN
26LA	SEÑAL DE COMUNICACIÓN HABITÁCULO PASAJEROS/CERROJO DE COLUMNA
26LB	SEÑAL DE ESTADO DE COLUMNA 1
26LC	SEÑAL DE ESTADO DE COLUMNA 2
26M	MANDO TESTIGO MOTOR GIRANDO
26N	SEÑAL+ MARCHA PARADA MOTOR
26P	+ CAPTADOR INFRARROJOS EMPUÑADURA PUERTAS
26Q	SEÑAL CAPTADOR INFRARROJOS EMPUÑADURA PUERTAS LATERALES PASAJERO
26R	SEÑAL CAPTADOR INFRARROJOS EMPUÑADURA TRASERA DERECHA
26S	SEÑAL CAPTADOR INFRARROJOS EMPUÑADURA TRASERA CONDUCTOR
26T	SEÑAL CAPTADOR INFRARROJOS EMPUÑADURA CONDUCTOR
26Z	SEÑAL+ PUNTO MUERTO CAJA DE VELOCIDADES AUTOMÁTICA
27A	MANDO- TESTIGO FRENO DE MANO
28A	MANDO- TESTIGO PRESIÓN DE ACEITE
30A	MANDO- TESTIGO NIVOCODE
32B	SEÑAL 1 SONDA NIVEL ACEITE
34A	SEÑAL+ ALTAVOZ TRASERO IZQUIERDO
34AO	SEÑAL L3 (LÍNEA 3) SATÉLITE RADIO
34AP	SEÑAL L0 SATÉLITE RADIO
34AQ	SEÑAL L1 SATÉLITE RADIO
34AR	SEÑAL L2 SATÉLITE RADIO
34AS	SEÑAL IN0 SATÉLITE RADIO
34AT	SEÑAL IN1 SATÉLITE RADIO
34AU	SEÑAL IN2 SATÉLITE RADIO
34B	SEÑAL- ALTAVOZ TRASERO IZQUIERDO
34BG	SEÑAL AUDIO COMPACT-DISC
34BH	- AUDIO 1 COMPACT-DISC
34BL	BLINDAJE COMPACT-DISC
34C	SEÑAL- ALTAVOZ TRASERO DERECHO
34D	SEÑAL+ ALTAVOZ TRASERO DERECHO
34DB	SEÑAL RVB ROJO
34DC	SEÑAL VÍDEO RVB VERDE
34DD	SEÑAL VÍDEO RVB AZUL
34E	SEÑAL+ ALTAVOZ DELANTERO DERECHO
34EH	SEÑAL + ALTAVOCES (GRAVES)
34EJ	SEÑAL - ALTAVOCES (GRAVES)

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
34EL	MANDO AMPLIFICADOR ALTAVOCES (GRAVES)
34EV	SEÑAL + ALTAVOZ DELANTERO DERECHO (TWEETER)
34EW	SEÑAL - ALTAVOZ DELANTERO DERECHO (TWEETER)
34EX	SEÑAL + ALTAVOZ DELANTERO IZQUIERDO (TWEETER)
34EZ	SEÑAL - ALTAVOZ DELANTERO IZQUIERDO (TWEETER)
34F	SEÑAL- ALTAVOZ DELANTERO DERECHO
34G	SEÑAL+ ALTAVOZ DELANTERO IZQUIERDO
34GU	MASA VÍDEO SEÑALES RVB (ROJO VERDE AZUL)
34GV	SEÑAL VÍDEO LUMINANCIA
34GW	SEÑAL VÍDEO CROMINANCIA 1
34GX	SEÑAL VÍDEO CROMINANCIA 2
34GZ	SEÑAL MANDO PANTALLA VÍDEO 1
34H	SEÑAL- ALTAVOZ DELANTERO IZQUIERDO
34HA	SEÑAL MANDO 2 VISUALIZADOR VÍDEO
34HB	- VOZ TELÉFONO
34HC	+ VOZ TELÉFONO
34HD	- VOZ NAVEGACIÓN
34HG	+ VOZ NAVEGACIÓN
34HK	- TELEMANDO INFRARROJOS
34HL	+ TELEMANDO INFRARROJOS
34HR	SEÑAL CONTROL MANDO COMPACT-DISC
34HS	SEÑAL MANDO EMISIÓN COMPACT-DISC
34HT	SEÑAL MANDO RECEPCIÓN COMPACT-DISC
34HU	SEÑAL REACTIVACIÓN MULTIMEDIA
34HY	MANDO MARCHA PARADA MULTIMEDIA
34JK	SEÑAL + AUDIO DERECHA
34JL	SEÑAL - AUDIO DERECHA
34JM	SEÑAL + AUDIO IZQUIERDA
34JP	SEÑAL - AUDIO IZQUIERDA
34KQ	SEÑAL + ALTAVOZ CENTRAL
34KR	SEÑAL - ALTAVOZ CENTRAL
34KU	SEÑAL CAN H DE TELEVISIÓN (SINTONIZADOR)
34KV	SEÑAL CAN L DE TELEVISIÓN (SINTONIZADOR)
34KW	SEÑAL CAN H DE TECLADO MULTIMEDIA
34KX	SEÑAL CAN L DE TECLADO MULTIMEDIA
34LA	MANDO ACTIVADO AMPLIFICADOR EXTERIOR
34LB	+ AUDIO DERECHO AMPLIFICADOR EXTERIOR
34LC	- AUDIO DERECHO AMPLIFICADOR EXTERIOR
34LD	+ AUDIO IZQUIERDO AMPLIFICADOR EXTERIOR
34LE	- AUDIO IZQUIERDO AMPLIFICADOR EXTERIOR
34LM	SEÑAL + AUDIO AMPLIFICADOR DERECHO TRASERO EXTERIOR
34LP	SEÑAL - AUDIO AMPLIFICADOR DERECHO TRASERO EXTERIOR
34LQ	SEÑAL + AUDIO AMPLIFICADOR IZQUIERDO TRASERO EXTERIOR
34LR	SEÑAL - AUDIO AMPLIFICADOR IZQUIERDO TRASERO EXTERIOR
34LT	BLINDAJE AUDIO FRONTAL AMPLIFICADOR EXTERIOR
34LU	BLINDAJE AUDIO TRASERO AMPLIFICADOR EXTERIOR
34MA	SEÑAL DE ENTRADA AUXILIAR DE TOMA DE RADIO
34MB	SEÑAL DE ENTRADA AUXILIAR DE TOMA DE RADIO
34MC	MASA DE ENTRADA AUXILIAR DE AURICULARES
35A	+ CAPTADOR DETECCIÓN DELANTERA AYUDA AL APARCAMIENTO
35B	- CAPTADOR DETECCIÓN DELANTERA AYUDA AL APARCAMIENTO
35C	SEÑAL CAPTADOR 3 DETECCIÓN INTERIOR DEL. DCHA AYUDA APARCAMIENTO
35D	SEÑAL CAPTADOR 2 DETECCIÓN INTERIOR DEL. IZDA AYUDA APARCAMIENTO

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
35G	SEÑAL CAPTADOR 1 DETECCIÓN EXTERIOR DEL. IZDA AYUDA APARCAMIENTO
35H	SEÑAL CAPTADOR 4 DETECCIÓN EXTERIOR DEL. DCHA AYUDA APARCAMIENTO
35N	SEÑAL ALTAVOZ DELANTERO
36A	MANDO+ LIMPIALUNETA
36C	SEÑAL- CONTACTOR PARADA FIJA LIMPIALUNETA
37AA	MANDO BUJÍA PRECALENTAMIENTO 2
37AB	MANDO BUJÍA PRECALENTAMIENTO 3
37AC	MANDO BUJÍA PRECALENTAMIENTO 4
37Z	MANDO BUJÍA PRECALENTAMIENTO 1
38AH	MANDO + MOTOR GRUPO MOTOVENTILADOR VELOCIDAD 1
38AJ	MANDO + MOTOR GRUPO MOTOVENTILADOR VELOCIDAD 2
38AK	MANDO + MOTOR GRUPO MOTOVENTILADOR VELOCIDAD 3
38AL	MANDO + MOTOR GRUPO MOTOVENTILADOR VELOCIDAD 4
38AN	MANDO- RECICLAJE ACONDICIONADOR DE AIRE
38AP	SEÑAL+ SONDA EVAPORADOR ACONDICIONADOR DE AIRE
38AY	SEÑAL VELOCIDAD GRUPO MOTOVENTILADOR
38E	+ RECICLAJE ACONDICIONADOR DE AIRE
38EV	MANDO+ RECICLAJE DE AIRE
38EW	0 VOLTIOS CAPTADOR TEMPERATURA EVAPORADOR SEÑAL CLIMATIZACIÓN REGULADA
38FC	MANDO GRUPO MOTOVENTILADOR HABITÁCULO > RELÉ
38GX	SEÑAL CAPTADOR SOL
38GZ	SEÑAL CAPTADOR TEMPERATURA INTERIOR
38JA	MANDO 1 MOTOR RECICLAJE
38JB	MANDO 2 MOTOR RECICLAJE
38JP	MANDO VELOCIDAD 1 MOTOVENTILADOR HABITÁCULO MOTOR RECICLAJE
38JS	MANDO 1 MOTOR DISTRIBUCIÓN TRASERA
38JU	MANDO RELÉ 1 RESISTENCIA CALEFACTANTE HABITÁCULO
38JV	MANDO RELÉ 2 RESISTENCIA CALEFACTANTE HABITÁCULO
38JW	MANDO RELÉ 3 RESISTENCIA CALEFACTANTE HABITÁCULO
38K	MANDO CORTE ACONDICIONADOR DE AIRE> CALCULADOR ELECTRÓNICO GASOLINA-DIESEL
38KP	-CAPTADOR POSICIÓN ESTRANGULADOR DE AIRE
38KQ	+CAPTADOR POSICIÓN ESTRANGULADOR DE AIRE
38KS	SEÑAL POSICIÓN ESTRANGULADOR DE AIRE DERECHA
38KY	MANDO BOBINA B2 MOTOR DISTRIBUCIÓN AIRE
38KZ	MANDO BOBINA A2 MOTOR DISTRIBUCIÓN
38LA	MANDO BOBINA B1 MOTOR DISTRIBUCIÓN AIRE
38LB	MANDO BOBINA A1 MOTOR DISTRIBUCIÓN AIRE
38LL	MANDO RESISTENCIA CALEFACCIÓN HABITÁCULO / RELÉ 1
38LM	MANDO RESISTENCIA CALEFACCIÓN HABITÁCULO / RELÉ 2
38LN	MANDO RESISTENCIA CALEFACCIÓN HABITÁCULO POR RELÉ 3
38LP	MANDO MARCHA PARADA ACONDICIONADOR DE AIRE
38LQ	SEÑAL VELOCIDAD 0 GRUPO MOTOVENTILADOR
38MH	MANDO ELECTROVÁLVULA CLIMATIZACIÓN TRASERA
38NC	MANDO MARCHA PARADA CLIMATIZACIÓN/ MÓDULO SEGURIDAD EVAPORADOR
38NG	SEÑAL DE DETECTOR DE PRESENCIA DEL MANDO DE CLIMATIZACIÓN
38NH	SEÑAL DE TEMPERATURA DEL LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS
38PR	SEÑAL DE VELOCIDAD VENTILADOR TRASERO
38PS	MANDO + VENTILADOR (CUADRO DE MANDO DE AIRE ACONDICIONADO TRASERO)
38PT	MANDO - VENTILADOR (CUADRO DE MANDO DE AIRE ACONDICIONADO TRASERO)
38QB	MANDO BOBINA B2 MOTOR MEZCLA TRASERO
38QC	MANDO BOBINA A2 MOTOR MEZCLA TRASERO
38QD	MANDO BOBINA B1 MOTOR MEZCLA TRASERO
38QE	MANDO BOBINA A1 MOTOR MEZCLA TRASERO

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
38SA	SUMINISTRO + MOTOR DE RECICLAJE
38SQ	MANDO BOBINA B2 MOTOR MEZCLA IZQUIERDO
38SR	MANDO BOBINA A2 MOTOR MEZCLA IZQUIERDO
38SS	MANDO BOBINA B1 MOTOR MEZCLA IZQUIERDO
38ST	MANDO BOBINA A1 MOTOR MEZCLA IZQUIERDO
38U	- CAPTADOR DE PRESIÓN DEL GAS REFRIGERANT
38X	SEÑAL CAPTADOR PRESIÓN GAS REFRIGERANTE
38Y	+CAPTADOR PRESIÓN GAS REFRIGERANTE
39A	MANDO+ BOMBA LAVAFAROS
39G	MANDO + RELÉ 1 LAVAFAROS
3AA	MANDO- BOBINA RELÉ BLOQUEO INYECCIÓN
3AAQ	+CAPTADOR PRESIÓN DIFERENCIAL FILTRO DE PARTÍCULAS
3AAS	MANDO- CALEFACCIÓN SONDA DE OXÍGENO DIÉSEL ANTERIOR
3AAT	TENSIÓN DE SALIDA SONDA DE OXÍGENO DIÉSEL ANTERIOR
3AAU	SEÑAL RESISTENCIA COMPENSACIÓN SONDA DE OXÍGENO DIÉSEL ANTERIOR
3AAV	-SONDA DE OXÍGENO DIÉSEL ANTERIOR
3AAW	SEÑAL CORRIENTE BOMBEO SONDA DE OXÍGENO DIÉSEL POSTERIOR
3AAX	MANDO+ MOTOR ESTRANGULADOR DE AIRE
3AAY	MANDO- MOTOR ESTRANGULADOR DE AIRE
3AAZ	MANDO- REGLAJE PRESIÓN CARBURANTE/RELÉ BOMBA DE AGUA
3ABQ	SEÑAL TEMPERATURA CAUDAL AIRE
3ABS	SEÑAL+ CAPTADOR TEMPERATURA ANTERIOR TURBO
3ABT	-CAPTADOR TEMPERATURA ANTERIOR TURBO
3ACN	SEÑAL + VELOCIDAD MOTOR/ CAPTADOR DE PUNTO MUERTO SUPERIOR
3AJB	MANDO+ MOTOR MARIPOSA
3AJC	MANDO- MOTOR MARIPOSA
3AKD	ELECTROVÁLVULA DE DERIVACIÓN - MANDO (SISTEMA DE REDUCCIÓN DE HIDROCARBUROS)
3B	SEÑAL+ SONDA TEMPERATURA AIRE
3BB	MANDO ELECTROVÁLVULA PURGA DEL CANISTER
3BG	SEÑAL VELOCIDAD MOTOR > CAPTADOR PUNTO MUERTO SUPERIOR
3BL	SEÑAL VELOCIDAD MOTOR > CAPTADOR PUNTO MUERTO SUPERIOR
3BS	MANDO BOBINA ENCENDIDO
3C	SEÑAL+ CAPTADOR TEMPERATURA AGUA
3CQ	SEÑAL CAPTADOR CILINDRO 1
3CR	MANDO INYECTOR 1
3CS	MANDO INYECTOR 2
3CT	MANDO INYECTOR 3
3CU	MANDO INYECTOR 4
3CVA	MANDO - DE LA BOBINA DE ENCENDIDO 1
3CVB	MANDO - BOBINA DE ENCENDIDO 4
3CWA	MANDO - BOBINA DE ENCENDIDO 2
3CWB	MANDO - BOBINA DE ENCENDIDO 3
3DQ	- CAPTADOR DE PICADO
3DU	- CAUDALÍMETRO AIRE
3DV	SEÑAL+ CAUDALÍMETRO AIRE
3DW	SEÑAL- CAUDALÍMETRO AIRE
3EL	SEÑAL+ POTENCIÓMETRO RECICLAJE DE GASES
3FAB	SEÑAL+ TEMPERATURA CARBURANTE
3FB	+ INYECCIÓN > RELÉ PROTECCIÓN
3FB1	+ INYECCIÓN > RELÉ PROTECCIÓN
3FB2	+ INYECCIÓN > RELÉ PROTECCIÓN
3FF	MANDO- RELÉ PRECALENTAMIENTO
3FJ	- CAPTADOR CALCULADOR ELECTRÓNICO INYECCIÓN

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
3FX	MANDO- MARCHA PARADA REGULADOR DE VELOCIDAD
3FY	SEÑAL DIAGNÓSTICO RELÉ PRECALENTAMIENTO
3GC	+CAPTADOR RECICLAJE DE GASES
3GF	MANDO- RECALENTAMIENTO SONDA DE OXÍGENO ANTERIOR
3GG	MANDO- RECALENTAMIENTO SONDA DE OXÍGENO POSTERIOR
3GH	MASA SONDA DE OXÍGENO ANTERIOR
3GJ	MASA SONDA DE OXÍGENO POSTERIOR
3GK	SEÑAL SONDA DE OXÍGENO ANTERIOR
3GL	SEÑAL SONDA DE OXÍGENO POSTERIOR
3HI	MANDO- ELECTROVÁLVULA REGULACIÓN PRESIÓN CARBURANTE
3JK	- TEMPERATURA AGUA
3JM	- ELECTROVÁLVULA RECICLAJE DE GASES
3KG	MANDO- ELECTROVÁLVULA TRAMPILLA DE ADMISIÓN
3KW	MANDO INYECTORES 1
3KX	MANDO INYECTORES 2
3KY	MANDO INYECTORES 3
3KZ	MANDO INYECTORES 4
3LD	- CAPTADOR TEMPERATURA CARBURANTE
3LN	- CAPTADOR PRESIÓN SOBREALIMENTACIÓN
3LP	SEÑAL+ CAPTADOR PRESIÓN SOBREALIMENTACIÓN
3LQ	+CAPTADOR PRESIÓN SOBREALIMENTACIÓN
3LR	+ POTENCIÓMETRO CARGA 1
3LS	SEÑAL+ POTENCIÓMETRO CARGA 1
3LT	- POTENCIÓMETRO CARGA 1
3LU	+ POTENCIÓMETRO CARGA 2
3LV	- POTENCIÓMETRO CARGA 2
3LW	SEÑAL+ POTENCIÓMETRO CARGA 2
3LX	+CAPTADOR PRESIÓN CARBURANTE RAÍL
3LY	SEÑAL+ CAPTADOR PRESIÓN CARBURANTE RAÍL
3LZ	- CAPTADOR PRESIÓN CARBURANTE RAÍL
3M	ELECTROVÁLVULA PURGA DEL CANISTER - MANDO (ABSORBEDOR DE VAPORES DE GASOLINA)
3MG	MANDO- ELECTROVÁLVULA PRESIÓN TURBO
3MN	+5 VOLTIOS POTENCIÓMETRO MARIPOSA MOTORIZADA
3MO	-CAPTADOR POTENCIÓMETRO MARIPOSA MOTORIZADA
3MP	SEÑAL POTENCIÓMETRO 1 MARIPOSA MOTORIZADA
3MQ	SEÑAL POTENCIÓMETRO 2 MARIPOSA MOTORIZADA
3MX	+5V CAPTADOR PRESIÓN TURBO
3MY	SEÑAL CAPTADOR PRESIÓN TURBO
3MZ	- CAPTADOR PRESIÓN TURBO
3N	+ BOMBA DE CARBURANTE
3NA	+BOBINA DISTRIBUIDOR CONTACTOR INERCIA > RELÉ BOMBA GASOLINA
3NAA	CAPTADOR DE PRESIÓN DEL DEPÓSITO +5V
3NAB	SEÑAL DEL CAPTADOR DE PRESIÓN DEL DEPÓSITO
3NAD	TEMPERATURA DEL CARBURANTE/PRESIÓN DEPÓSITO - CAPTADOR
3PD	MANDO MARCHA PARADA LIMITADOR VELOCIDAD
3QK	SEÑAL+ CAPTADOR ÁRBOL DE LEVAS
3RG	MANDO- REGULACIÓN PRESIÓN RAÍL (COMMON RAIL)
3S	SEÑAL+ CAPTADOR PICADO 1> DELANTERO
3SV	SEÑAL CAPTADOR ÁRBOL DE LEVAS ADMISIÓN
3SX	- CAPTADOR ÁRBOL DE LEVAS ADMISIÓN
3SZ	MANDO ÁRBOL DE LEVAS VARIABLE ADMISIÓN
3TD	SEÑAL CAPTADOR TEMPERATURA ANTERIOR FILTRO DE PARTÍCULAS
3TG	SEÑAL CAPTADOR TEMPERATURA POSTERIOR FILTRO DE PARTÍCULAS

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
3TL	SEÑAL PRESIÓN DIFERENCIAL FILTRO DE PARTÍCULAS
3TM	-CAPTADOR PRESIÓN DIFERENCIAL FILTRO DE PARTÍCULAS
3VH	+ BOMBA AGUA SOPORTE TURBO
3VP	MANDO+ MOTOR RECICLAJE GAS
3VQ	MANDO- MOTOR RECICLAJE GAS
3WT	SEÑAL CAPTADOR DETECCIÓN DE AGUA EN GASÓLEO
3XT	-CAPTADOR TEMPERATURA ANTERIOR FILTRO DE PARTÍCULAS
3XU	-CAPTADOR TEMPERATURA POSTERIOR FILTRO DE PARTÍCULAS
40A	MANDO DERECHA>IZQUIERDA RETROVISOR CONDUCTOR
40AA	MASA RETROVISOR > DIODO ANTIRRETORNO RETROVISOR
40B	MANDO ARRIBA>ABAJO RETROVISOR PASAJERO
40C	MANDO ARRIBA>ABAJO RETROVISOR CONDUCTOR
40D	MANDO DERECHA>IZQUIERDA RETROVISOR PASAJERO
40E	COMÚN MOTOR RETROVISOR
40W	MANDO ABATIDO RETROVISORES
40X	MANDO DESPLIEGUE RETROVISORES
41A	SEÑAL+ SONDA NIVEL CARBURANTE
41B	- NIVEL CARBURANTE
46BB	SEÑAL CANH NAVEGACIÓN 1
46BC	SEÑAL CANL NAVEGACIÓN
46BY	SEÑAL CANH NAVEGACIÓN 2
46BZ	SEÑAL CANL NAVEGACIÓN 2
47F	SEÑAL VELOCIDAD VEHÍCULO
47Y	MANDO MATRICIAL + DE AYUDA A LA CONDUCCIÓN
49AB	MANDO DEL VENTILADOR 1
49AC	MANDO DEL VENTILADOR 2
49AD	MANDO DEL VENTILADOR 3
49AG	MANDO DEL VENTILADOR- 2
49BA	RELÉ DE MANDO DEL VENTILADOR 1
49BB	RELÉ DE MANDO DEL VENTILADOR 2
4AQ	MANDO- CONTROL DE TRAYECTORIA ACTIVADO DESACTIVADO
4C	SEÑAL CAPTADOR DE RUEDA DELANTERA IZQUIERDA
4CV	SEÑAL REFERENCIA CAPTADOR ZIG-ZAG (TRAYECTORIA)
4CW	SEÑAL CAPTADOR ZIG-ZAG (TRAYECTORIA)
4CX	SEÑAL CAPTADOR ACELERACIÓN TRANSVERSAL
4CY	-CAPTADOR ZIG-ZAG (TRAYECTORIA) > ACELERACIÓN TRANSVERSAL
4CZ	+CAPTADOR ZIG-ZAG (TRAYECTORIA) > ACELERACIÓN TRANSVERSAL
4CZA	SEÑAL + CONEXIÓN SERIE DE CAPTADORES AGRUPADOS
4CZB	SEÑAL - CONEXIÓN SERIE DE CAPTADORES AGRUPADOS
4CZG	MANDO MARCHA PARADA DEL MANDO DE PENDIENTE (ARRIBA/ABAJO)
4DS	- CAPTADOR ZIG-ZAG
4E	+CAPTADOR DE RUEDA DELANTERA IZQUIERDA
4G	SEÑAL CAPTADOR DE RUEDA TRASERA IZQUIERDA
4GJ	MANDO RELÉ ENCENDIDO LUCES DE STOP
4H	+CAPTADOR DE RUEDA TRASERA IZQUIERDA
4LA	CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD/SEÑAL LIN CALCULADOR 4X4
4M	SEÑAL CAPTADOR RUEDA DELANTERA DERECHA
4N	+CAPTADOR RUEDA DELANTERA DERECHA
4S	SEÑAL CAPTADOR DE RUEDA TRASERA DERECHA
4T	+CAPTADOR DE RUEDA TRASERA DERECHA
52AJ	MANDO DE CIERRE DE LAS PUERTAS TRASERAS
52K	MANDO 1 APERTURA CIERRE TECHO SOLAR CERÁMICO
52L	MANDO 2 APERTURA CIERRE TECHO SOLAR

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
5BY	- TEMPERATURA ACEITE CAJA DE VELOCIDADES
5BZ	+ TEMPERATURA ACEITE CAJA DE VELOCIDADES
5CZ	SEÑAL CONTACTOR ELECTROVÁLVULA SECUENCIA 1
5DA	SEÑAL+ CAPTADOR VELOCIDAD ENTRADA CAJA DE VELOCIDADES
5DF	SEÑAL 1 CONTACTOR MULTIFUNCIONES
5DH	SEÑAL 3 CONTACTOR MULTIFUNCIONES
5DJ	SEÑAL 4 CONTACTOR MULTIFUNCIONES
5DL	MANDO ELECTROVÁLVULA DE MODULACIÓN 3
5DT	MANDO BLOQUEO LLAVE DE CONTACTO
5DU	MANDO- BLOQUEO PALANCA VELOCIDADES
5DZ	SEÑAL DE 1ª MARCHA ENGRANADA
5HG	MANDO DE ELECTROVÁLVULA DE SELECCIÓN DE ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE CONDENACIÓN
5HH	MANDO BOBINA A MOTOR PASO A PASO
5HK	MANDO BOBINA B MOTOR PASO A PASO
5HL	MANDO BOBINA C MOTOR PASO A PASO
5HM	MANDO BOBINA D MOTOR PASO A PASO
5HN	MASA CAPTADOR
5HNA	CAPTADOR DE MASA 2
5HP	SEÑAL DEL RELOJ DEL CALCULADOR CVT
5HQ	SEÑAL DE SELECCIÓN DE MEMORIA REPROGRAMABLE
5HR	SEÑAL DE DATOS DE ENTRADA/SALIDA
5HT	MANDO DEL RELÉ DEL MOTOR DE ARRANQUE
5HU	SEÑAL DEL CAPTADOR DE PRESIÓN SECUNDARIO (POLEA SECUNDARIA)
5HW	SEÑAL DEL CAPTADOR DE PRESIÓN PRINCIPAL (POLEA PRINCIPAL)
5HX	+ ALIMENTACIÓN CAPTADOR
5KB	SEÑAL MANDO SUBIDA IMPULSIONAL VELOCIDAD
5KC	SEÑAL MANDO DESCENSO IMPULSIONAL VELOCIDAD
5KN	SEÑAL DEL INTERRUPTOR DE LA PALANCA DE VELOCIDADES 1
5KTA	MODO AUTOMÁTICO CAJA DE VELOCIDADES (VISUALIZACIÓN EN CUADRO DE INSTRUMENTOS)
5KTB	MODO MANUAL DE CAJA DE VELOCIDADES (VISUALIZACIÓN EN EL CUADRO DE INSTRUMENTOS)
5KY	SEÑAL CONTACTOR ELECTROVÁLVULA SECUENCIA 2
5LH	SEÑAL CONTACTOR ELECTROVÁLVULA MODULACIÓN 1
5LM	SEÑAL CONTACTOR ELECTROVÁLVULA MODULACIÓN 4
5LW	- COMÚN ELECTROVÁLVULA
5NT	SEÑAL DEL CAPTADOR DE VELOCIDAD PRINCIPAL 1
5PR	SEÑAL DEL CAPTADOR DE VELOCIDAD SECUNDARIO
5Q	MANDO ELECTROVÁLVULA DE MODULACIÓN 1
5R	MANDO ELECTROVÁLVULA DE MODULACIÓN 2
5T	+CAPTADOR VELOCIDAD SALIDA CAJA DE VELOCIDADES
5TA	- CAPTADOR VELOCIDAD SALIDA CAJA DE VELOCIDADES
60AK	MANDO+ PRETENSOR VENTRAL CONDUCTOR
60AL	MANDO- PRETENSOR VENTRAL CONDUCTOR
60AM	MANDO+ AIRBAG FRONTAL CONDUCTOR NIVEL 1
60AN	MANDO- AIRBAG FRONTAL CONDUCTOR NIVEL 1
60AR	MANDO+ AIRBAG LATERAL CONDUCTOR TÓRAX
60AS	MANDO- AIRBAG LATERAL CONDUCTOR TÓRAX
60B	+SEÑAL PRETENSOR PASAJERO
60BB	MANDO+ AIRBAG LATERAL TÓRAX PASAJERO
60BC	MANDO- AIRBAG LATERAL TÓRAX PASAJERO
60BY	MANDO + AIRBAG CORTINA CABEZA CONDUCTOR
60BZ	MANDO - AIRBAG CORTINA CABEZA CONDUCTOR
60C	-SEÑAL PRETENSOR PASAJERO
60CA	MANDO + AIRBAG CORTINA CABEZA PASAJERO

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
60CB	MANDO - AIRBAG CORTINA CABEZA PASAJERO
60D	+SEÑAL PRETENSOR CONDUCTOR
60DS	SEÑAL LLAVE INHIBICIÓN AIRBAG PASAJERO
60DT	- LLAVE INHIBICIÓN AIRBAG PASAJERO
60E	-SEÑAL PRETENSOR CONDUCTOR
60EE	SEÑAL CAPTADOR CINTURÓN DELANTERO IZQUIERDO
60EH	SEÑAL CONTACTOR CINTURÓN DELANTERO DERECHO
60ES	MASA POSICIÓN / PRESENCIA DELANTERA DERECHA
60H	+ SEÑAL EUROBAG 1 PASAJERO
60JF	SEÑAL + SATÉLITE FRONTAL DELANTERO
60JG	SEÑAL - SATÉLITE FRONTAL DELANTERO
60K	MANDO - AIRBAG FRONTAL DEL PASAJERO NIVEL 1
60KX	SEÑAL + SATÉLITE LATERAL IZQUIERDO (AIRBAG)
60KY	SEÑAL - SATÉLITE LATERAL IZQUIERDO (AIRBAG)
60KZ	SEÑAL + SATÉLITE LATERAL DERECHO (AIRBAG)
60LA	SEÑAL - SATÉLITE LATERAL DERECHO (AIRBAG)
60PC	MANDO TESTIGO AIRBAG PASAJERO OFF
60PF	MANDO TESTIGO AIRBAG DEL CONDUCTOR
64C	MANDO LUCES INDICADORAS DIRECCIÓN IZQUIERDA
64D	MANDO LUCES INDICADORAS DIRECCIÓN DERECHA
64Q	MANDO TEMPORIZADOR CENTRAL INTERMITENCIA
65A	MANDO+ LUCES DE STOP
65G	MANDO LUCES DE STOP >RELÉ
65Q	SEÑAL DEL CONTACTOR DE STOP 2
67A	MANDO+ CHIVATO SONORO
67E	+ ALIM PROTEGIDO POR RELÉ BOCINA
67G	SEÑAL REACTIVACIÓN UNIDAD DE CONTROL ELÉCTRICO > BOCINA
70BA	ALIMENTACIÓN + RECEPTOR ANTENA RUEDA TRASERA IZQUIERDA
70BB	SEÑAL DE AMPLITUD DE FRECUENCIA DE RADIO DE LA RUEDA DELANTERA IZQUIERDA
70BC	SEÑAL DEL RECEPTOR DE ANTENA DE LA RUEDA DELANTERA DERECHA
70BD	MASA DEL RECEPTOR DE ANTENA DE LA RUEDA DELANTERA DERECHA
70BE	ALIMENTACIÓN + RECEPTOR ANTENA RUEDA DELANTERA IZQUIERDA
70BG	SEÑAL DE AMPLITUD DE FRECUENCIA DE RADIO DE LA RUEDA DELANTERA DERECHA
70BK	SEÑAL DEL RECEPTOR DE ANTENA DE LA RUEDA DELANTERA IZQUIERDA
70BL	MASA DEL RECEPTOR DE ANTENA DE LA RUEDA DELANTERA IZQUIERDA
70BM	ALIMENTACIÓN + RECEPTOR ANTENA RUEDA TRASERA DERECHA
70BP	SEÑAL DE AMPLITUD DE FRECUENCIA DE RADIO TRASERA DERECHA
70BQ	SEÑAL DEL RECEPTOR DE ANTENA DE LA RUEDA TRASERA DERECHA
70BR	MASA DEL RECEPTOR DE ANTENA DE LA RUEDA TRASERA DERECHA
70BS	ALIMENTACIÓN + RECEPTOR ANTENA RUEDA TRASERA IZQUIERDA
70BT	SEÑAL DE AMPLITUD DE FRECUENCIA DE RADIO DE LA RUEDA TRASERA DERECHA
70BU	SEÑAL DEL RECEPTOR DE ANTENA DE LA RUEDA TRASERA IZQUIERDA
70BV	MASA DEL RECEPTOR DE ANTENA DE LA RUEDA TRASERA IZQUIERDA
70M	SEÑAL DE TEST AUTOMÁTICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS
78H	MANDO RELÉ DÍA>NOCHE
79A	MANDO+ ASIENTO CALEFACTANTE
79AK	SEÑAL 1 TEMPERATURA ASIENTO CONDUCTOR
79AL	SEÑAL 2 TEMPERATURA ASIENTO CONDUCTOR
79FA	MANDO DE TESTIGO DE ASIENTO CALEFACTANTE, POSICIÓN BAJA
79FB	MANDO DE TESTIGO DE ASIENTO CALEFACTANTE, POSICIÓN ALTA
80A	SEÑAL- CONTACTO CAPOT MOTOR
80FG	SEÑAL CODIFICADA UNIDAD CENTRAL ELÉCTRICA / CAJA DE CONTROL HABITÁCULO
85AA	SEÑAL + CONEXIÓN SERIE (BRÚJULA) CUADRO INSTRUMENTOS/CAPTADOR ALTURA CONDUCCIÓN

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
85AB	MASA CONEXIÓN SERIE (BRÚJULA) DE CUADRO INSTRUMENTOS/CAPTADOR ALTURA CONDUCCIÓN
85D	MANDO PAR 4X4
85G	MANDO DE RELÉ DE EMBRAGUE 4X4
85Q	SEÑAL MODO 4X4
85R	SEÑAL MODO 4X2
85T	MANDO + ELECTROVÁLVULA TRACCIÓN 4X4
85U	MANDO - ELECTROVÁLVULA TRACCIÓN 4X4
85V	SEÑAL MODO AUTOMÁTICO 4X4
86D	SEÑAL+ DESEMBRAGUE
86G	MANDO PROGRAMACIÓN REGULACIÓN VELOCIDAD
86M	SEÑAL RETORNO PROGRAMACIÓN REGULADOR DE VELOCIDAD
86V	SEÑAL DEL CAPTADOR DE POSICIÓN DEL EMBRAGUE
87A	SEÑAL- CONTACTOR 1 DIENTE TRASERA IZQUIERDA
87B	SEÑAL- CONTACTOR 1 DIENTE TRASERA DERECHA
87G	SEÑAL- CONTACTOR 1 DIENTE PASAJERO
87H	SEÑAL- CONTACTOR 1 DIENTE CONDUCTOR
87T	SEÑAL CONTACTOR 1 DIENTE PUERTA MALETERO TRASERO
8E	+ LUCES DELANTERAS NIEBLA IZQUIERDA > RESISTENCIA
8F	+ LUCES DELANTERAS NIEBLA DERECHA > RESISTENCIA
91M	MANDO MOTOR AVANCE RESPALDO CONDUCTOR
91N	MANDO MOTOR MARCHA ATRÁS RESPALDO CONDUCTOR
91P	MANDO MOTOR AVANCE DESLIZADERA CONDUCTOR
91Q	MANDO MOTOR MARCHA ATRÁS DESLIZADERA CONDUCTOR
91V	MANDO MOTOR ASCENSO SITIO
91W	MANDO MOTOR DESCENSO SITIO CONDUCTOR
96L	MANDO TESTIGO CINTURÓN CONDUCTOR
96M	MANDO TESTIGO CINTURÓN PASAJERO
9P	MANDO+ PROTEGIDO LUCES TRASERAS DE NIEBLA
A1	+ DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE ELEVALUNAS > RELÉ
A4	RELÉ DE REGULACIÓN DESPUÉS DE CONTACTO DEL HABITÁCULO
A5	RELÉ DEL MANDO DESPUÉS DE ENCENDIDO DEL MOTOR
AP11	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE LUCES MARCHA ATRÁS
AP15	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE FUNCIONES MOTOR
AP17	+ PROTEGIDO TRAS ENCENDIDO, FUSIBLE DEL SIMULADOR DE INYECCIÓN
AP1C	+ DESPUÉS DE CONTACTO PROTEGIDO/CALCULADOR 4X4
AP25	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE AIRBAG
AP28	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE GRUPO MOTOVENTILADOR
AP4	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE CAJA DE VELOCIDADES AUTOMÁTICA
AP43	+ DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE PROTEGIDO
AP44	+ PROTEGIDO APC FUSIBLE UNIDAD DE CONTROL ELECTRÓNICO DIRECCIÓN ASISTENCIA ELÉCT
AP45	+ DESPUÉS DE CONTACTO PROTEGIDO POR FUSIBLE PARA FUNCIONES HABITÁCULO PASAJEROS
AP5	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE ANTIBLOQUEO DE RUEDAS
AP7	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE LIMPIAPARABRISAS
APCB	+ PROT. DESPUÉS DE CONTACTO/ FUSIBLE BLOQUEO COLUMNA CONTACTO CERRADO EN REPOSO
B	+ BATERÍA
BP1	+ PROTEGIDO BATERÍA BATERÍA > ACONDICIONADOR DE AIRE
BP10	+ PROTEGIDO BATERÍA > TOMA DE DIAGNÓSTICO
BP12	+ PROTEGIDO BATERÍA > HABITÁCULO 2
BP14	+ PROTEGIDO BATERÍA > ANTIBLOQUEO DE RUEDAS
BP1B	+ BATERÍA PROTEGIDO > ASIENTOS CALEFACTANTES
BP1C	+ BATERÍA PROTEGIDO > UNIDAD DE PROTECCIÓN Y DE CONMUTACIÓN
BP1H	+ BATERÍA PROTEGIDO/MULTIMEDIA
BP1Q	+ BATERÍA PROTEGIDO/HABITÁCULO PASAJERO ARRANQUE Y DESPUÉS DE CONTACTO

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
BP1R	+BATERÍA PROTEGIDO/MOTOR DESPUÉS DE CONTACTO
BP1S	SHUNT + BATERÍA PROTEGIDO / CAJETÍN INTERCONEXIONES DEL MOTOR
BP20	+ PROTEGIDO BATERÍA LAVAFAROS
BP26	+ PROTEGIDO BATERÍA RADIO TELÉFONO
BP35	+ PROTEGIDO BATERÍA FUSIBLE CAJETÍN PRECALENTAMIENTO
BP42	+ PROTEGIDO BATERÍA > CALCULADOR ELECTRÓNICO CAJA DE VELOCIDADES AUTOMÁTICA
BP48	+ PROTEGIDO BATERÍA > ELEVALUNAS
BP6	+ PROTEGIDO BATERÍA > PLAFONIER
BP69	+ PROTEGIDO BATERÍA > CUADRO DE INSTRUMENTOS > UNIDAD CONTROL ELÉCTRICO
BP7	+ PROTEGIDO BATERÍA > FUSIBLE 1 GRUPO MOTOVENTILADOR
BP71	+ PROTEGIDO BATERÍA > FUSIBLE 2 GRUPO MOTOVENTILADOR
BP73	+ PROTEGIDO BATERÍA FUSIBLE GRUPO MOTOVENTILADOR
BP74	+ PROTEGIDO BATERÍA FUSIBLE GRUPO MOTOVENTILADOR HABITÁCULO
BP76	+ PROTEGIDO BATERÍA > MANDO ILUMINACIÓN
BP8	+ PROTEGIDO BATERÍA > MOTOR ANTIBLOQUEO DE RUEDAS
BP81	+ PROTEGIDO BATERÍA > DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA
BP89	+ PROTEGIDO BATERÍA FUSIBLE FRENO DE APARCAMIENTO ASISTIDO
BP9	+ PROTEGIDO BATERÍA FUSIBLE CALEFACCIÓN ADICIONAL
BP91	+ PROTEGIDO BATERÍA FUSIBLE CALEFACCIÓN ADICIONAL
BPA4	+ PROTEGIDO BATERÍA SEÑALIZACIÓN CARRETERA
BPA7	+ BATERÍA PROTEGIDO LUCES DE STOP
BPDA	+ PROTEGIDO BATERÍA > ARRANQUE ALTERNADOR
BPDB	+ BATERÍA PROTEGIDO ALTERNADOR
BPT	+ PROTEGIDO BATERÍA TEMPORIZADOR
CANH	SEÑAL DIAGNÓSTICO CAN H
CANL	SEÑAL DIAGNÓSTICO CAN L
CPD	+ LUCES DE CRUCE PROTEGIDO DERECHO
CPG	+ LUCES DE CRUCE PROTEGIDO IZQUIERDO
H47	SEÑAL VELOCIDAD VEHÍCULO > VELOCIDAD SECUNDARIO
H66P	MANDO+ LUCES MARCHA ATRÁS
HK	SEÑAL DIAGNÓSTICO K
LP	+ LUCES DE POSICIÓN PROTEGIDO
MAH	MASA ELÉCTRICA ANTIBLOQUEO DE RUEDAS
MAL	MASA TRENZA DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA
MAW	MASA ELÉCTRICA RADIO PASO RUEDA TRASERA DERECHA
MK	MASA ELÉCTRICA PIE DELANTERO IZQUIERDO
MT	MASA ELÉCTRICA RADIO
MZQ	DISPOSICIÓN DE MASA ELÉCTRICA DEL TABLERO DE A BORDO
MZR	DISPOSICIÓN DE MASA ELÉCTRICA DEL LARGUERO DELANTERO
MZS	DISPOSICIÓN MASA ELÉCTRICA TRASERA IZQUIERDA
MZT	DISPOSICIÓN MASA ELÉCTRICA TRASERA DERECHA
MZU	DISPOSICIÓN MASA ELÉCTRICA, TRASERA IZQUIERDA Y PORTÓN
NAU	MASA ELECTRÓNICA PIE MEDIO IZQUIERDO
NAV	MASA ELECTRÓNICA PIE MEDIO DERECHO
NUH	MASA ELECTRÓNICA DEL LARGUERO DELANTERO DERECHO
NV	MASA ELECTRÓNICA LARGUERO DELANTERO IZQUIERDO 3
RPD	+PROTEGIDO LUZ DERECHA DE CARRETERA
RPG	+PROTEGIDO LUZ IZQUIERDA DE CARRETERA
SP16	+ PROTEGIDO SERVICIOS / ALIMENTACIÓN FUSIBLES SERVICIOS
SP2	+ PROTEGIDO SERVICIOS > RADIO
SP4A	+ PROTEGIDO SERVICIOS TOMA DE ACCESORIOS 2
SP4D	+ PROTEGIDO SERVICIOS > TOMA DE ACCESORIOS 1
SP4G	+ PROTEGIDO SERVICIOS ENCENDEDOR

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
TB26	TRENZA BLINDADA VOZ TELÉFONO
TB27	TRENZA BLINDAJE VOZ NAVEGACIÓN
TB29	TRENZA BLINDAJE MANDO COMPACT-DISC
TB30	TRENZA BLINDAJE MANDO VÍDEO
TB32	TRENZA BLINDADA
TB38	CABLE BLINDADO ALTAVOCES (GRAVES)
TB45	CABLE BLINDADO DE ENTRADA DE TOMA AUXILIAR DE RADIO
TB46	CABLE BLINDADO IMAGEN DE TELEVISIÓN